J.LANFRANCO

TUERCAS PARA JUNTAS DE SUJECIÓN CRÍTICA

GUÍA DE INSTALACIÓN

DIRECCIONES DE ENSAMBLAJE

- Nunca use nuestras ESL con calidades de pernos menores, para evitar deterioro de roscas de tornillos.
- Nunca use lubricantes o grasas para instalar nuestras tuercas.
- Use una llave de torque y respete 30 rpm hasta que se activen las ranuras.
- Revise si las raneras se abren correctamente. El apretado puede terminarse con una velocid ad de llave de torque que no exceda 500 rpm.
- Use válvulas de torque de acuerdo a ISO2320, Tabla C1.
- Respete un mínimo de tres anillos de rosca sobre la cabeza del perno, y un máximo de seis anillos.